

Kurzbeschreibung

GloboTrack Basic

meldet aktuelle Positionen und Ereignisse an das Internetportal **Locate24**

Einbau

Spannung (+/ -) anschließen, GPS-Antenne platzieren

Fahrzeuge im Blick

Persönlicher Zugang zum Internetportal: **www.Locate24.de**

Stets aktuelle Standortübersicht

Auflistung in der Übersichtstabelle und Übersichtskarte.

Positionsbeschreibungen mit Angabe der Hausnummern

Spurdarstellung auf aktuellen Landkarten von **NAVTEQ Map24**

Zusätzlich Satellitenbilder für mehr Standortinformationen

Alarmmeldungen

Startalarm beim Motorstart in einer Sperrzeit

Bereichsalarm beim Verlassen oder Befahren eines Bereichs

Abschleppalarm beim Bewegen des Fahrzeugs in einer Sperrzeit

Kosten

Flatrate für alle Positionsmeldungen aus Deutschland oder Europa

Auswertung

Tages- und Wochenauswertung mit:

Startzeit, Ankunftszeit, gefahrene Kilometer, Fahrzeit, Standzeit

Fahrtenbuch zur Unterscheidung von Dienst- und Privatfahrten

Das Fahrtenbuch erfüllt die Vorschriften der Finanzämter

Merkmale

- ✓ Positionsmeldung und Statusmeldungen online
- ✓ Aktuellste Landkarten von **NAVTEQ Map24**
- ✓ Spur- und Listendarstellung
- ✓ Downloadformate für Excel® und Google Earth®
- ✓ Fahrtenbuch und Auswertung
- ✓ Lenkzeitanzeige
- ✓ Stets aktuelle durch Update der Software
- ✓ Verdeckter Einbau möglich

Technik

Betriebsspannung: 10 bis 30 V DC durch Fahrzeug-Bordnetz
 Bewegungssensor: integriert (Stromsparmodus im Stillstand)
 Antennen: integrierte GSM Antenne, externe GPS Antenne
 Schnittstellen: 2 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge
 Gehäusemaße: 68 x 62 x 15 [mm]
 Fahrzeugzulassung: e, CE

